



Los comandos de voz globales se pueden decir en cualquier lugar del sistema. Utilícelos para moverse fácilmente entre las funciones de comunicación, entretenimiento y navegación, o para obtener ayuda general al utilizar el sistema.

Cancelar	Teclado de marcación
Volver atrás	Llamar marcar
[Ir a] ([pantalla] inicio menú principal)	(Llamar marcar) [por] número
Siguiente	(Llamar marcar) [por] nombre
Anterior	(Llamar marcar) <phoneNumber>
Reproducir reanudar	Llamar <contactName> [<phoneType>]
Pausa detener	Devolución de llamada
[Apagar] (pantalla pantalla)	Volver a marcar
Pantalla de reloj	Buscar [lista de reproducción] <playlistName>
Tutorial	Buscar [artista] <artistName>
Página abajo	Buscar [álbum] <albumName>
Página arriba	Buscar [género] <genreName>
Ayuda	Buscar [carpeta] <folderName>
Línea <lineNumber>	Buscar
[Ir a] comunicación [ir a mostrar] mensaje mensajes	Buscar canción
[Aller à afficher] (les messages les notifications)	Buscar lista de reproducción
Entretenimiento	Buscar artista
[Ir a] navegación	Buscar álbum
[Ir a] configuración	Buscar género
[Ir a mostrar] contactos [ir a mostrar] directorio	Buscar carpeta
[Ir a] email	Reproducir canción
[Ir a marcar] teléfono	Reproducir lista de reproducción
([Ir a mostrar] historial de [llamada]) ([ir a mostrar] llamadas recientes)	Reproducir artista
[Ir a] texto [ir a] SMS	Reproducir álbum
[Ir a reproducir] [radio] Aha	Reproducir género
[Ir a reproducir] [radio] AM	Reproducir audiolibros
([Ir a reproducir] línea en) ([ir a reproducir] auxiliar) ([ir a reproducir] auxiliar)	Reproducir podcasts
[Ir a reproducir] [audio] Bluetooth	Reproducir carpeta
([Ir a reproducir] [reproductor] de CD) ([ir a] disco compacto)	[Lista de reproducción] <playlistName>
[Ir a reproducir] [radio] FM	[Artista] <usbudio_filteredList>
([Ir a reproducir] [radio] XM) ([Ir a reproducir] [radio] satélite)	[Album] <usbudio_filteredList>
[Ir a reproducir] Stitcher	[Género] <genreName>
[Ir a reproducir] [audio] USB	[Carpeta] <usbudio_filteredList>
[Ir a reproducir] USB 1	Reproducir [artista] <artistName>
[Ir a reproducir] USB 2	Reproducir [álbum] <albumName>
	Reproducir [género] <genreName>
	Dirección navegar a [una] dirección [entrar conducir a] nueva dirección
	(Despejar cancelar) ruta
	(Sintonizar emisora) [AM FM] <stationFrequencyFM> [AM FM]
	Sintonizar a <satChannelNumber>