



ZOOM-ZOOM

Mazda GRACENOTE メディアデータベースの更新手順 CONNECT

注意: Gracenoteメディアデータベースの更新作業は、必ず車両を安全な場所に駐車したうえで行ってください。また、Gracenoteメディアデータベースの更新は音声コマンドでは行えません。

1. USB メモリをパソコンに挿入してください。
2. WEB サイト内のダウンロード用リンクをクリックして最新のアップデートパッケージ (gracenote_JP_<年月>.up) をUSB メモリにダウンロードしてください。USB メモリの空き容量が十分(400MB以上を推奨)あることを確認し、アップデートパッケージファイルをUSB メモリのルートフォルダ(※)に保存してください。
※アップデートパッケージファイルはUSB メモリ内で一番上の階層に保存する必要があります。ご自身でUSB メモリ内に作成したフォルダに保存されますと、更新作業を行うことができません。
3. USB メモリにダウンロードを完了後、安全にUSB メモリをパソコンから取り外して車両のUSB ポートに挿入してください。
4. 車両のセンターディスプレイの“Settings” を選択してください。
5. “システム”タブを選択してください。
6. 「ミュージックデータベース更新」を選択します。
7. USB メモリ内でアップデートパッケージ検索の確認メッセージが表示されますので、「検索」を選択してください。
8. センターディスプレイに現在のバージョン及びUSB メモリ内のアップデートパッケージが表示されます。「アップデートパッケージ<バージョン名>」を選択してください。
9. 上記8. で選択したアップデートパッケージのインストールに関する確認メッセージが表示されます。「インストール」を選択してください。
10. 更新にはしばらく時間がかかります。完了するとインストール完了のメッセージが表示され、更新を有効にするためにシステムの再起動をするよう指示がでます。“OK” を押すとシステムが再起動します。
11. 車両のUSB ポートからUSB メモリを安全に取り外してください。