



ZOOM-ZOOM

Mazda
CONNECT

音声コマンド

音声コマンドを使用して、コミュニケーションやエンターテインメント、ナビゲーションなどの機能を簡単に切り替えたりすることができます。(表示している画面によっては、使用できないコマンドもあります。)

ホーム画面 [に移動] | メインメニュー [に移動]
コミュニケーション [に移動]
エンターテインメント [に移動]
ナビゲーション [に移動]
アプリケーション [に移動]
設定 [に移動]
チュートリアル
ヘルプ
戻る
キャンセル
次へ
前へ
次のページ
前のページ
ディスプレイオフ | 画面オフ
連絡先 [に移動 | を表示]
履歴 [に移動 | を表示]
SMS [に移動]
電話 [をかける | する]
電話 | ダイヤル
リダイヤル
コールバック

FM [ラジオ]
AM [ラジオ]
Aha
Stitcher
Bluetooth [オーディオ]
USB [オーディオ]
CD
AUX
再生 | 再開
一時停止 | 停止
プレイリストを再生
アーティストを再生
アルバムを再生
ジャンルを再生
フォルダを再生
AM | FM <周波数> [に合わせる]
(例 : FM 80.0に合わせる)
自宅へ帰る
新しい目的地
住所
ルートをキャンセル