



Общие голосовые команды можно произносить в любое время в процессе работы системы. Используйте их для более удобного выбора функций разделов «Связь», «Развлечения» и «Навигация».

отменить  
назад  
[перейти к] (главному [окну] | главному меню)  
следующий  
пропустить  
предыдущая  
воспроизвести | продолжить  
пауза | стоп  
[отключить] (дисплей | экран)  
дисплей часов  
обучающий урок  
на страницу ниже  
на страницу выше  
помощь  
строка <номер строки> (например: «Строка 4»)  
[перейти к] меню «Связь»  
[перейти к | показать] (сообщения | уведомления)  
[перейти к] [меню] «Развлечения»  
[перейти к] навигации  
[перейти к] настройкам  
[перейти к | показать] контакты [перейти к | показать]  
телефонную книгу  
[перейти к] электронной почте  
[перейти к | набрать номер] телефона  
([перейти к | показать] [вызов] история) | ([перейти к |  
показать] последние вызовы)  
[перейти к] текстовым сообщениям | [перейти к] SMS  
[перейти к | воспроизвести] Aha [радио]  
[перейти к | воспроизвести] AM [радио]  
([перейти к | воспроизвести] line In) | ([перейти к |  
воспроизвести] вспомогательный) | ([перейти к |  
воспроизвести] AUX)  
[перейти к | воспроизвести] Bluetooth [аудио]  
([перейти к | воспроизвести] CD [плеер]) | ([перейти к]  
компакт диску)  
[перейти к | воспроизвести] FM [радио]  
[перейти к | воспроизвести] Stitcher  
[перейти к] приложениям  
[перейти к | воспроизвести] USB [аудио]  
[перейти к | воспроизвести] USB 1  
[перейти к | воспроизвести] USB 2

меню ввода номера  
позвонить | набрать номер  
(позвонить | набрать номер) [по] номеру  
(позвонить | набрать номер) [по] имени  
(позвонить | набрать номер) <номер телефона>  
позвонить <имя контакта> [<тип телефона>]  
перезвонить  
повторный набор номера  
найти [список воспроизведения] <название списка  
воспроизведения>  
найти [исполнителя] <имя исполнителя>  
найти [альбом] <название альбома>  
найти [жанр] <название жанра>  
найти [папку] <имя папки>  
найти  
найти песню  
найти список воспроизведения  
найти исполнителя  
найти альбом  
найти жанр  
найти папку  
воспроизвести песню  
воспроизвести список воспроизведения  
воспроизвести исполнителя  
воспроизвести альбом  
воспроизвести жанр  
воспроизвести аудиокниги  
воспроизвести подкасты  
воспроизвести папку  
воспроизвести [список воспроизведения] <название  
списка воспроизведения>  
воспроизвести [исполнителя] <имя исполнителя>  
воспроизвести [альбом] <название альбома>  
воспроизвести [жанр] <название жанра>  
воспроизвести папку <имя папки>  
адрес | ехать к [] адрес | [ввести | ехать к] новый адрес  
(очистить | отменить) маршрут  
(настроить на | радиостанцию) [AM | FM] <частота  
вещания радиостанции> [AM | FM]  
настроить на <номер канала>

#### Примечания:

- Слова, указанные в квадратных скобках («[ ]»), при произнесении команд могут быть пропущены.
- Символ «|» означает возможность произнесения команд различными способами: со словом (словами), указанным(и) до этого символа, или со словом (словами), указанным(и) после него.
- Вместо слов, указанных в угловых скобках («< >»), необходимо произнести фактическое название/имя/номер (например, имя контакта, имя исполнителя, название жанра и т.д.)