



ZOOM-ZOOM

MZD CONNECT ПРОЦЕСС ОБНОВЛЕНИЯ GRACENOTE

Внимание! Перед выполнением процесса обновления убедитесь в том, что ваше транспортное средство остановлено в надлежащем, предназначенном для парковки месте и не представляет собой опасности для окружающих. Проверьте, задействован ли стояночный тормоз, и не может ли автомобиль самостоятельно тронуться с места. Процесс обновления Gracenote невозможно выполнить с помощью голосовых команд.

1. Подключите флэш-накопитель USB к компьютеру.
2. Загрузите файл Gracenotes <date>.up на флэш-накопитель USB. Проследите за тем, чтобы на флэш-накопителе USB было не менее 1GB свободной памяти. Файл Gracenotes <date>.up необходимо сохранить в корневой папке вашего флэш-накопителя USB.

ОС Mac

- Safari: после перехода по ссылке «Щелкните здесь», расположенной на данном веб-сайте, найдите файл Gracenotes <date>.up в папке Downloads (или в другой папке, предназначенной для хранения загруженных файлов) и перетащите его на значок флэш-накопителя USB на рабочем столе.
- Firefox: после перехода по ссылке «Щелкните здесь», расположенной на данном веб-сайте, нажмите на кнопку «Сохранить файл» (Save File), найдите файл Gracenotes <date>.up в папке «Downloads» (или в другой папке, предназначенной для хранения загруженных файлов) и перетащите его на значок флэш-накопителя USB на рабочем столе.
- Chrome: после перехода по ссылке «Щелкните здесь», расположенной на данном веб-сайте, выберите «Показать в папке» (Show in folder) рядом с именем файла Gracenotes <date>.up (в нижней части окна). Найдите файл в папке Downloads (или в другой папке, предназначенной для хранения загруженных файлов). Перетащите найденный файл на значок флэш-накопителя USB на рабочем столе.

ОС Windows

- Firefox: после перехода по ссылке «Щелкните здесь», расположенной на данном веб-сайте, и выбора «Сохранить на диск» (Save to Disk) нажмите кнопку ОК. Найдите файл Gracenotes <date>.up в папке, предназначенной для загрузки файлов, нажмите правой кнопкой мыши по значку файла, выберите «Отправить» (Send To) и найдите USB-устройство по имени и (или) букве диска в окне передачи файла.
 - Chrome: после перехода по ссылке «Щелкните здесь», расположенной на данном веб-сайте, выберите «Показать в папке» (Show in folder) рядом с именем файла Gracenotes <date>.up (в нижней части окна). Выберите команду «Переместить файл» (Move this file), найдите USB-устройство по имени и (или) букве диска в окне «Мой компьютер» (My Computer) и выберите «Переместить» (Move) для передачи файла.
 - IE8/9/10: после перехода по ссылке «Щелкните здесь», расположенной на данном веб-сайте, выберите пункт «Сохранить» (Save) в окне загрузки файлов и выберите место для сохранения файла Gracenotes <date>.up. Рекомендуется сохранить файл Gracenotes <date>.up непосредственно на флэш-накопителе USB.
3. По завершении копирования файла на флэш-накопитель USB безопасно отключите его от компьютера и затем подключите флэш-накопитель к порту USB автомобильной аудиосистемы.
 4. Выберите пункт «Настройки» (Settings) на дисплее аудиосистемы.
 5. Выполните прокрутку изображения на экране вправо и выберите вкладку «Система» (System).
 6. Выберите «Обновление муз. базы данных» (Music Database Update).
 7. Система спросит вас, хотите ли вы начать поиск пакета обновления для музыкальной базы данных на вашем флэш-накопителе USB. Выберите «Поиск» (Search).
 8. Система отобразит версию вашего актуального обновления и выведет на экран список всех версий обновления, которые записаны на вашем флэш-накопителе USB. Выберите самую последнюю версию обновления.

9. Система отобразит версию установленного на автомобиле на текущий момент обновления базы данных и спросит, действительно ли вы хотите установить новое обновление, выбранное в п. 8. Выберите «Установка» (Install).
10. Обновление может продлиться несколько минут. После завершения процесса система выдаст сообщение, что установка прошла успешно, и попросит вас установить выключатель пуска в состояние OFF, а затем в состояние ON, чтобы активировать обновление системы. Выполните эти действия.
11. После этого Вы можете безопасно извлечь флэш-накопитель USB из порта USB автомобиля.